



SAINT MAURICE PELLEVOISIN			
PCC - Format système		Terrain - Supervision incendie	
1	Quai 1	1	Quai 1
		2	Quai 1
2	Quai 2	3	Quai 2
		4	Quai 2
3	Locaux techniques Q1	5	Locaux techniques Q1
4	Locaux techniques Q2	6	Locaux techniques Q2
5	Mezzanine	7	Mezzanine
6	Sous-quais	8	Sous-Quais
7	Locaux techniques	9	Locaux techniques
8	Locaux techniques	10	Locaux techniques
9	Machinerie Ascenseur	11	Machinerie Ascenseur 1
		12	Machinerie Ascenseur 2
10	Machinerie EM et Entretien	13	Machinerie EM3
		14	Machinerie EM4
		15	Machinerie EM1
		16	Machinerie EM2
		30	Armoire CADI

Code d'accès centrale incendie : 0000.



ZDA






STATION SAINT MAURICE PELLEVOISIN-NIVEAU DES QUAIS

ZDA

 Z1	 Z5
 Z2	 Z6
 Z3	 Z11
 Z4	 Z12



ST MAURICE PELLEVOISIN-NIVEAU DES SOUS QUAIS

ZDA

